

PARKETT BOOS

Wir lieben Holz

Reinigungs- und Pflegeanweisung für geölte Parkett und Holzfußböden

Anwendungsbereich:

Eine natürlich schöne Oberfläche, pflegeleicht und feuchtigkeitsregulierend – das sind einige der Vorteile, die ein geölter Holzfußboden mit sich bringt.

Ein gut gepflegter, geölter Boden ist enorm robust und leicht zu renovieren – und das auch partiell. Das Pflegesortiment von WOCA ist dafür konzipiert, die positiven Eigenschaften geölten Holzes zu erhalten. Im Hinblick auf dieses Ziel sind die verschiedenen Produktlinien von WOCA so gestaltet, dass sie optimal aufeinander abgestimmt sind.

Allgemeine Hinweise:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff der von der jeweiligen Temperatur des Raumes und der darin befindlichen Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden kann.

„ Holz atmet“ sagt man, d.h., es findet, werkstoff- und raumklimatisch bedingt, Wechselwirkungen statt.

Je mehr der geölte Boden in den ersten Tagen schonen behandelt wird, desto größer ist die Lebensdauer der Oberfläche.

In den ersten Tagen nur behutsam trocken reinigen und keine Teppichen legen. Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen weichmacherfrei sein.

Holzböden verändern unter dem Einfluss von Tageslicht bzw. UVStrahlen mehr oder minder ihre Farbe. Dieses Aufhellen oder auch Nachdunkeln ist auch ein Beweis für die Echtheit des Holzes.

Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffefassten Filzunterlagen zu bestücken.

Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen Typ W nach DIN EN 12529 verwenden zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

Fußböden nie mit Stahlwolle, Scheuermittel oder nicht empfohlenen Schleifmitteln behandeln. Vermeiden Sie das dauerhafte Einwirken von Feuchtigkeit.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei 18 -20° C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % ist das ideale Raumklima erreicht.

Höhere Luftfeuchtigkeit wird Holz zum Quellen (Vergrößern) bringen, während bei niedriger Luftfeuchte des Holzes schwindet (verkleinert) und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden. Bei Heizstrichen darf eine Oberflächentemperatur des Parkettbodens von 25 ° nicht überschritten werden.

Teppiche sollten möglichst nicht auf Parkettböden mit Fußbodenheizung gelegt werden. Es besteht die Gefahr, dass es durch den Teppich zu einem Wärmestau kommt. Die Wärme wird nicht an den Raum abgegeben, das Thermostat reagiert entsprechend und erhöht die Temperatur des Wassers im System. Die Folge: Im günstigsten Fall steigen die Heizkosten unnötigerweise, im ungünstigsten Fall entstehen Schäden an Parkett und Unterkonstruktion.

Die relative Luftfeuchte kann man mit an den Heizkörpern angebrachten, wassergefüllten Gefäßen durch unterstützendes Verdunsten erhöht werden. Bewährt haben sich elektrische Luftbefeuchtungsgeräte, die in die Räumlichkeiten vermehrt Wasser verdunsten.

So reinigen Sie Ihren geölten Boden:

Lösen Schmutz und Staub mit einem Besen oder einem Staubsauger mit Parkettdüse entfernen. Normal verschmutzte Fußböden mindestens einmal im Monat mit WOCA Holzbodenseife, hin und wieder mit WOCA Ölrefresher feucht, aber nicht zu nass reinigen. Dabei mit zwei Eimern und einem geeigneten Mop (z.B. Twist Mop) arbeiten und gemäß der Anleitung auf dem Gebinde vorgehen. Grundsätzlich sollte sich das Flecken lassen sich mit etwas WOCA Holzbodenseife und wenig Wasser entfernen. Nach kurzer Einwirkzeit die Seifenlösung mit einem feuchtem Lappen wegwischen. In hartnäckigen Fällen den WOCA Fleckentferner verwenden.

Holzbodenseife oder Meisterseife?

WOCA Meisterseife ist für die sehr häufige Reinigung stark beanspruchter Räume gedacht und für diesen Zweck besser geeignet als WOCA Holzbodenseife. Allerdings kann Ihre Anwendung auch in Räumen mit sehr geringer Nutzung sinnvoll sein, in denen nach der Reinigung mit WOCA Holzbodenseife Trittspuren und/oder Glanzgradunterschiede sichtbar werden. Die Seife trocknet matt ab und kann dann nach Wunsch mit dem trockenen Mop leicht poliert werden.

So frisken Sie den Ölschutz Ihres Bodens auf:

Stark beanspruchte Bereiche des Fußbodens zunächst mit dem WOCA Intensivreiniger gründlich reinigen (eventuell grüne oder schwarze Pads zu Hilfe nehmen). Die Oberfläche gut trocknen lassen und anschließend mit WOCA Pflegeöl oder WOCA Pflegepaste nachpolieren und trockenreiben. Solche Nacharbeiten können auch partiell vorgenommen werden.

Geringe Glanzgradunterschiede nach der Ölbehandlung gleichen sich nach der folgenden Reinigung mit WOCA Holzbodenseife aus. Pflegeprodukte in **natur oder weiß?** WOCA Pflegeprodukte Natur sind für farblos behandelte Oberflächen gedacht. Weiß geölte Oberflächen sollten mit den entsprechenden WOCA Pflegeprodukten in Weiß gepflegt werden.

Parkett Boos Kölner Str. 95 42897 Remscheid Tel: 0179 78 31 089